Le repère trois doit se trouver à l'orifice de pose. Laisser 10 cm après le repère trois pour permettre les éventuelles réparations de Nutricath. Faire un escargot avec la longueur du KT et le fixer avec des stéristrips.

Le cathéter doit être maintenu par 2 points distincts.

La jonction ailette KT et prolongateur doit se trouver sous le pansement afin d'éviter que le cathéter se désadapte.

Un seul raccord avec auto-flush est nécessaire(**à changer deux fois par semaine SVP)**